**Rozvaděč B-RHM:**
- CYKY–J 5x120/B–RHD (propoj)
- CYKY–J 5x120/B–RTQ (kompenzace)
- CXKH–V(J) 5x10/B–R.PBZ
- CYKY–J 5x70/B–R.TN
- CYKY–J 5x70/B–R.TN
- CYKY–J 5x16/B–RMD–1.1
- CYKY–J 5x10/B–RMDU–2.1
- CYKY–J 5x16/B–RMDU–2.2
- CYKY–J 5x25/B–RMDU–2.2
- CYKY–J 5x16/B–RMD–3.1
- CYKY–J 5x16/B–RMDU–3.2
- CYKY–J 5x10/B–RMD–3.3
- CYKY–J 5x10/B–RMD–4.1
- CYKY–J 5x70/B–RMD–4.1
- CYKY–J 5x6/B–R.V6
- CYKY–J 5x25/DT4

**Rozvaděč B-RHD:**
- CYKY–J 5x120/B–RHM (propoj)
- CXKH–V(J) 5x10/B–R.PBZ
- CYKY–J 5x70/B–R.TN
- CYKY–J 5x16/B–RMD–1.1
- CYKY–J 5x10/B–RMDU–2.1
- CYKY–J 5x16/B–RMDU–2.2
- CYKY–J 5x10/B–RMD–3.1
- CYKY–J 5x10/B–RMDU–3.2
- CYKY–J 5x10/B–RMD–3.3
- CYKY–J 5x6/B–RMD–4.1
- CYKY–J 5x6/DT4
- CYKY–J 5x6/DT5

**Rozvaděč B-R.TN:**
Napojení UPS:
- H07RN–F 5x35/IN
- H07RN–F 5x35/OUT
- H07RN–F 5x35/BY–PASS
- CYKY–0 2x1,5/STOP

Vývody DO:
- CYKY–J 5x4/D–81
- CYKY–J 5x1,5/D–82

Vývody UPS:
- CYKY–J 3x6/B–RMDU–2.1
- CYKY–J 5x10/B–RMDU–2.2
- CYKY–J 5x6/B–RMDU–3.2
- CYKY–J 3x4/DT4
- CYKY–J 3x4/DT5

**Rozvaděč B-RMD–1.1:**
Vývody MDO:
- CYKY–J 3x1,5/MF11.51
- CYKY–J 3x1,5/MF11.52
- CYKY–J 3x1,5/MF11.53
- CYKY–J 3x4/MF11.54
- CYKY–J 3x4/MF11.55
- CYKY–J 3x1,5/M11.61
- CYKY–J 3x1,5/M11.62
- CYKY–J 3x1,5/M11.63
- CYKY–J 3x1,5/M11.64

Vývody DO:
- CYKY–J 3x1,5/D11.16
- CYKY–J 3x1,5/D11.51
- CYKY–J 3x1,5/D11.52
- CYKY–J 3x1,5/D11.61
- CYKY–J 3x1,5/D11.62
- CYKY–J 3x1,5/D11.71
- CYKY–J 3x1,5/D11.72
- CYKY–J 3x1,5/D11.73
- CYKY–J 3x1,5/D11.74

NP

**Rozvaděč DT5:**
část DO z B–RHD
Pi = 2kVA, jištění 3x25A
CYKY–J 5x6 (15 m)
část UPS z R.TN
CYKY–J 3x4 (15 m), jištění 1x20A

DT5
25/D–81
KZ50<
>KZ400
BAT. BAT. UPS 40kVA
KZ500<
B–R.NO
B–R.TN
B–HOP
B–R.PBZ
KZ500<
CS+TS
KZ400<
KZ500<
B–RHD
B–RHM
142
143
KZ400<
KZ500<
B–RQ
KZ400<
KZ400<
KZ400