Akce : VS VOŠ a SPŠ stavební		Vstupy
Svorka :	Obsah	rozsah
	Binární vstupy	
DI 0/0	S1 - kvitace poruchy	
DI 0/1	ST1 - max teplot ÚT PPO1	
DI 0/2	ST2 - max. teplot ÚT PPO2	
DI 0/3	SP1 - min. tlak ÚT PPO1	
DI 0/4	SP2 - max. tlak ÚT PPO1	
DI 0/5	SP3 - min. tlak ÚT PPO2	
DI 0/6	SP4 - max. tlak ÚT PPO2	
DI 0/7	ST3 - max. teplota TeV PPO	
DI 1/0	ST4 - max. teplota TeV AKU	
DI 1/1	SP5 - min. tlak TeV	
DI 1/2	ST5 - max. teplota prostoru VS	
DI 1/3	S2 - korekční termostat tělocvična	
DI 1/4	S3 - požadavek chodu pod. čerpadla VZT	
DI 1/5		
DI 1/6		
DI 1/7		