



POZNÁMKY:

- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA PROPEHŮ Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM TRHLIN
- VÝKRES TVARU KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A TECHNICKÝM PROFESEM!
- POLOHU PRŮSTUPU NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A PROFESEM!
- PRŮSTUPY DO 200 mm LZE PO KONSULTACI POZDĚ REALIZOVAT DODATEČNĚ VÝVRTEM

