

Legend:

POZNÁMKA:

- SPECIFIČNÁ A PRESNÉ OSOZENÉ ZÁRČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROJEKČNĚ KONZULTOVAT S INŽENÝREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE ZNÁMENO VĚŠŠÍM PŘÁMĚREM.
- PRESNÝ POLOHU MPADENÍ OKOLNOSTI OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KORDINOVAT S PROFESÍ VZT.
- PRESNÝ POLOHU KANALIZAČNÍH POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVOJY V OBJEKTU.
- VŠEČKÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STAVITELI.

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PVC POTRUBÍ

