

ROZVODNICE RE:			TYP: RE	1.NP-m.č.102	Příloha č. 4	
č.o.	el. obvod	typ jističe	elektroměr	relé	poznámka	umístění
J 01	rozvodnice RE	63 A/3/B	400 V, 5-80A	-	pro celý objekt	m.č.102
J 02	sazbový spínač	4 A/1/B	-	-	pro HDO	
	sběrnice PEN	-	-	-	-	
	sběrnice PE	-	-	-	-	
	sběrnice N	-	-	-	-	

ROZVODNICE RH:

1.NP-m.č.102

Příloha č. 4

č.o.	el. obvod	typ jističe	proud.chránič	typ pojistek	místnosti
1	podružný rozvaděč RSZ01	-	-	OPV22/3	m.č.003
2	podružný rozvaděč RSZ02	-	-	OPV22/3	m.č.010
3	podružný rozvaděč RSZ1.1	-	-	OPV22/3	m.č.101P
4	podružný rozvaděč RSZ1.2	-	-	OPV22/3	m.č.101L
5	podružný rozvaděč RSZ1.3	-	-	OPV22/3	m.č.126
6	podružný rozvaděč RSZ2.1	-	-	OPV22/3	m.č.201P
7	podružný rozvaděč RSZ2.2	-	-	OPV22/3	m.č.201L
8	podružný rozvaděč RSZ3	-	-	OPV22/3	m.č.312
9	rezerva	-	-	OPV22/3	-
V 01	hlavní vypínač	63 A/3	-	-	(součástí rozvodnice)
	sběrnice N	-	-	-	(součástí rozvodnice)
	sběrnice PE	-	-	-	(součástí rozvodnice)
	sběrnice PA	-	-	-	(součástí rozvodnice)
	svodič přepětí B-C	-	-	-	(součástí rozvodnice)
	jištění svodiče přepětí	-	-	OPV22/3 (50A)	(součástí rozvodnice)
	pospojování rozvaděče RH	-	-	-	m.č.102-z HOP