



Číslo okruhu	RH	HOP	nově		PJ1	PJ2	PJ3	PJ4	
Popis okruhu	Přívod do objektu	Přívod		stávající okruhy	Plynová jednotka 0,145 kW	Plynová jednotka 0,145 kW	Plynová jednotka 0,145 kW	Plynová jednotka 0,145 kW	
Umístění					105	105	106	106	