



Vysvětlivky

- RS1 rozváděč
QM sporáková kombinace
vypínač
přepínač sériový
přepínač střídavý
tlačítko
přepínač dvojitý
zásuvka se svodičem přepětí
zás. jednozás.1f.
zásuvka 3f.
pohybový senzor
PS doplňující pospojování
svítidlo žárovkové LED
svítidlo LED
elektroinstalační krabice
hlavní uzemňovací svorka
svítidlo nouzové
vedení ve žlabu 150x65
LED páska v Al liště
podlahová krabice

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI
201	HALA
202	SCHODIŠTĚ
203	CHODBA
204	SKLAD
205	WC ŽENY
206	WC MUŽI
207	KUCHYŇKA
208	KONFERENCE MÍSTNOST
209	KANCELÁŘ ŘEDITEL
210	CHODBA
211	KANCELÁŘ (VEDOUcí ZPRÁV, ÚSEK)
212	KANCELÁŘ (VEDOUcí)
213	KANCELÁŘ (EKONOM. ÚSEK)
214	KANCELÁŘ (SOC. PRACOVNICE)
215	KANCELÁŘ (SOC. PRACOVNICE)
216	ÚKLIDOVÁ KOMORA
217	ÚKLIDOVÁ KOMORA
218	WC MUŽI
219	SKLAD
220	KANCELÁŘ (VEDOUcí ÚSEK)
221	KANCELÁŘ (VEDOUcí)

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje, pospojením, proud. chráničem

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTROLOVAL
RICHARD KOPAR	VLADISLAV VLACH	VLADISLAV VLACH	J. ŠOJIRKOVÁ	
STAVEBNÍK	KRAJ VÝVOJÁŘSKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ			
MÍSTO STAVBY	DPS BOROŠOVCEK, st.p.č. 243, 722, p.p.č. 187, 186/1 Tr. BOROŠOVCEK			
AKCE	DOMOV SENIORŮ BOROŠOVCEK			
OBJEKT	SO-01 BUDOVA ZÁMEČKU, díl. SILNOPROUDÉ ROZVODY A OSVĚTLENÍ			
OBRAZ	2. N.P. – ELEKTROINSTALACE			
STUPEŇ	75P			
DATUM	3/2024			
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	70-101			
ARCHIVNÍ ČÍSLO	6 x A4			
FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU			
MĚŘÍTKO	1:50			
EL-4				