PŮDORYS 1.PP

ÚROVEŇ -4,000

A.S.05
A.S.06
A.S.07
A.S.08
A.S.09
A.S.04
A.S.57
A.S.12
A.S.11
A.S.13
A.S.14
A.S.15
A.S.24
A.S.18
A.S.23
A.S.19
A.S.17
A.S.22
A.S.25
A.S.26
A.S.21
A.S.03
A.S.27
A.S.28
A.S.56
A.S.01
A.S.29
A.S.30
A.S.10
A.S.31
A.S.55
A.S.32
A.S.33
A.S.34
A.S.35
A.S.36
A.S.02
A.S.37
15 MÍST
A.S.38
A.S.39
A.S.40
A.S.41
A.S.42
16 MÍST
A.S.43
21 MÍST
A.S.44
A.S.45
A.S.46
A.S.47
A.S.48
17 MÍST
A.S.49
20 MÍST
A.S.50
A.S.51
A.S.52
A.S.53
A.S.54
27 MÍST
IS1a
IS1b
IS1c
IS2
IS3
IS4
IS5a
IS5b
V1
V2
V3
V4
ROZVADĚČ
SO 04
INSTALAČNÍ KANÁL
MONTÁŽNÍ OTVOR
VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ DN150
VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ DN100
MEZIPLYNY PROSTUP PRO POTRUBÍ DN28
PROSTUP ELEKTRO 10x2N1Z5 SPODNÍ HRANA -4,9m TRUBNÝ MOHOU BÝT VE DVOU ŘADÁCH
PROSTUP ELEKTRO 8xDN125 SPODNÍ HRANA -4,9m TRUBNÝ MOHOU BÝT VE DVOU ŘADÁCH
KANALIZACE VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ DN150 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0
VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ DN100 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0
VODOROVNÝ PROSTUP PRO POTRUBÍ DN150 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0
PODROZNÁMA V2 VENKOVNÍCH SÍTÍ
6x SVĚTLOVOD
ZVLÁDNÉ ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ - UZAVŘENÝ KOPLET S ROZVOJ PROVOZEM HLEDÁNO MMY A ZÁSOBNÍ MÁDRŽ SE DVOUSTUPŇ SYSTÉMEM ČERPADEL
ZAVLAŽOVÁNÍ - VENKOVNÍ HYDRANT S ARMATURAMI
ZAVLAŽOVÁNÍ - VENKOVNÍ HYDRANT S ARMATURAMI
ZAVLAŽOVÁNÍ - VENKOVNÍ HYDRANT S ARMATURAMI
ZAVLAŽOVÁNÍ - VENKOVNÍ HYDRANT S ARMATURAMI
Areálový NTL plynovod DN40(PE100) Prostupová chránička DN65
D4
U8
U3
D2
VL1
PV2
PV4
PV5
VL2
U5
U1
U2
U7
D3
SP1
SP4
WC1
WC2
VE1
ME1
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN150 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN125 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN100 KÓTA DNA POTRUBÍ -1,700 od +-0