PŮDORYS 1NP


PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ KOTEV PRO EXPOZICI
NUTNÁ KOORDINACE S PD NÁVRH EXPOZIC
P1
P2
P3
P4
P5
P6
1.01
1.02
1.03a
1.03b
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09a
1.09b
1.10
1.11
1.12
1.14
1.16
1.17
1.18
1.19
1.23
1.24a
1.24b
1.24c
P.1.01
P.1.02
P.1.03a
P.1.03b
P.1.03c
P.1.04
P.1.05
P.1.06
P.1.07
P.1.08
P.1.09
P.1.10
P.1.11
P.1.12
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40