

PODHLLED STŘECHY (šikmina) – 33,5m²

- stávající bednění střechy
- minerální vata 160+100mm
- rošt pro SDK dvojitý 60mm
- parozábrana (170 AL) 0,2mm
- (spoje přelepené AL páskou, návaznost na kce–tmel MASTIC)
- SDK deska 12,5mm

PODHLLED VODOROVNÝ (pod stropem) – 47,0m²

- minerální vata (doplnit) 160+100mm
- stávající stropní konstrukce
- vzduchová mezera 30mm
- rošt pro SDK dvojitý 60mm
- parozábrana (170 AL)
- (spoje přelepené AL páskou, návaznost na kce–tmel MASTIC)
- SDK deska 12,5mm

PODLAHA – 54,1m²

Nové vrstvy:

- podlahová krytina PVC 4mm
- spáry přestěrkované spárovacím tmelem fermacell
- podlahový prvek fermacell 2 E 22+přestěrkované spáry 25mm (spoje slepit podlahovým lepidlem fermacell a do 10 minut od slepení sešrubovat rychlořeznými šrouby fermacell po max. 200mm)
- vyrovnávací podsyp fermacell 30mm
- okrajové pásy fermacell
- podkladová tkanina fermacell (vytažená na stěnu)
- roznděcí sádrovláknitá deska fermacell 10mm
- vyrovnávací podsyp fermacell 30mm

Odebrané stávající vrstvy:

- půdovky odebrat a očistit k použití, snést a uložit na paletu
- vápenná malta tl. 30mm – odebrat, snést, uložit na skládku
- stávající škvárový násyp – urovnat (cca 2m³ odvézt na skládku)

VÝMĚNA STŘEŠNÍCH TRÁMŮ

- rozebrání krytiny střechy 10m²
- rozebrání bednění 10m²
- výměna uhnílych trámů (180x180) 10m
- nové bednění 10m²
- nová krytina Cu Plech (zestařený) 15m²

OŠETŘENÍ TRÁMŮ

- sloupy 11,6m²
- pásky 5,12m²
- obroušení+lazura bezbarvá

OPRAVA STĚN

- oprava děr a nesoudržných částí
- perlínka+lepidlo+štuk 60m²

NOVÁ OKNA VE STŘEŠE

- demontaž střešního výlezu (2x)
- rozkrytí střešní krytiny (2x2m²)
- vytvoření nosné konstrukce a bednění pro okno (2x)
- D+M okno AL s přerušeným t.m., dvojsklo, barva RAL (2x) rozměr 750x900mm, vč. vnitřního parapetu
- obednění a zateplení osazeného okna (2x)
- provedení střešní krytiny a oplechování Cu k oknu (2x)
- zestaření nové Cu krytiny

PŘIPOJENÍ KUCHYŇKY

- D+M zásobníkový ohříváč tlakový 10 litrů pod dřezem, včetně pojistné skupiny
- přívod studené vody (vč. rohového ventilu) z kuchyňky za stěnou
- připojení dřezové baterie na vodovod
- přivedení přípojovacího kanál. potrubí z kuchyňky za stěnou
- odkandilizování dřezu a pojistného ventilu zás. ohříváče