

POZNÁMKY

- Ax** ANTÉNA + PŘÍVOD KABELŮ, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABELY A PO ETICS ZNOVU OSADIT
- Fx** NESOUDRŽNÁ OMÍTKA FASÁDY BUDE OTLUČENA, DOPLNĚNÍ A ZAPRAVENÍ JÁDROVOU OMÍTKOU
- SD** SATELITNÍ DRŽÁK, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- Kx** KAMEROVÝ SYSTÉM, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- VKx** VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA + 2x DRŽÁK + EL. PŘÍVOD, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABELY A PO ETICS ZNOVU OSADIT
- RSx** ROZVODNÁ SKŘÍŇ, DEMONTOVAT DVÍŘKA, PO ETICS OSADIT NOVÁ ZATEPLENÁ DVÍŘKA+ OPATŘIT KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM
- LSx** LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT NOVÉ
- VOx** VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ, DEMONTOVAT, EL. KABELY PRODLOUŽIT. PO ETICS NOVĚ OSADIT
- EK** EL. KABELY + KLIM, POTRUBÍ V PLASTOVÉ LIŠTĚ, DEMONTOVAT LIŠTU A SCHOVAT POD ETICS
- ED** ROZVODNÁ SKŘÍŇ ELEKTRINA, DEMONTOVAT DVÍŘKA, PO ETICS OSADIT NOVÁ ZATEPLENÁ DVÍŘKA+ OPATŘIT KLEMPÍŘSKÝM PRVKEM
- Z** VENKOVNÍ ZÁSUVKA, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- HR** HROMOSVOD, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- HP** HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- DSx** DEŠŤOVÝ SVOD, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- OMx** ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA, DEMONTOVAT, POTRUBÍ VENTILACE BUDE PRODLOUŽENO A PO ETICS ZNOVU OSADIT MŘÍŽKU
- KRx** PLASTOVÁ KRABÍČKA, DEMONTOVAT, PO ETICS ZNOVU OSADIT (PŘÍPADNĚ PRODLOUŽIT EL. KABELY)
- PT** PLYNOVÁ TRUBKA, DEMONTOVAT, PO ETICS PRODLOUŽIT
- OKx** OKAP, DEMONTOVAT, PO ETICS OSADIT NOVÉ
- ELK** ELEKTRICKÝ KABEL (NECHRÁNĚN), SCHOVAT POD ETICS
- SAT** SATELITNÍ PARABOLA + PŘÍVODNÍ KABEL + 2x OCELOVÝ DRŽÁK, DEMONTOVAT, PRODLOUŽIT KABEL, PO ETICS ZNOVU OSADIT
- PLK** PLASTOVÁ LIŠTA S KABELEM + EL. KRABICE, DEMONTOVAT LIŠTU, SCHOVAT POD ETICS
- ZON** STŘECHU: ZBROUSIT, OČISTIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM
- ODS** ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO ZATEPLENÉ FASÁDY (OMÍTKA + ETICS)