


# DETAIL S04b

M 1:5

interiér 1.PP



## POZNÁMKA :

SYSTÉM IZOLACE "TRIFLEX" BUDE APLIKOVÁN JAKO POJISTNÁ IZOLACE PO CELÉM OBVODĚ UPEVNĚVACÍHO LÍMCE ANGLICKÉHO DVORKU S PŘESAHEM MIN. 150 MM NA STRANU TĚLA DVORKU A NA STRANU PVC FÓLIE. STEJNĚ BUDOU ŘEŠENY I SPOJE TĚLA ANGLICKÉHO DVORKU A JEDNOTLIVÝCH NÁSTAVCŮ. PODKLADOVÉ PLOCHY PRO APLIKACI TRIFLEX BUDOU PEČLIVĚ OŠETŘENY DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, JAKO PODKLAD NESMÍ BÝT POUŽIT MATERIÁL NA BÁZI PE A VŠECH JEHO MODIFIKACÍ !!!